



GLANZ KRONE

18系 クラウン

<http://www.butterfly-system.com>

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

サイドステップ<作業手順>

- ①純正のサイドステップを外します。
- ②下記<全体図>を参照にポイントに仮合せを行ってください。※前後に調整する際は下記純正ビス：Aの下穴を調整して下さい。
- ③下記の破線と同じ位置に合せ、<サイドステップ><タイヤハウス内>を参照に取付けて下さい。
- ④サイドステップに純正のゴムを取付、上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、本締めして下さい。

<全体図>

地上高：
a= 約 185mm
b= 約 185mm
c= 約 115mm

純正ビス：A

純正プラビス

↓ 純正ゴム

サイドステップを取付後純正ゴムを取付して下さい。

<サイドステップ> ※図は助手席側となります。

純正ビス流用（片側 3 箇所）

純正プラスチックビス流用（片側 4 箇所）
※4 個以外は使用しません。

<タイヤハウス内> ※図は助手席側となります。

<フロント> <リア>

純正ビス

①<フロント>純正ビスを流用して取付けて下さい。
②<リア>純正ビスを流用して取付けて下さい。

リアウィング<作業手順>

- ①右図より取付位置を確認してください。下記A/Bをポイントに仮合せを行ってください。
 - ②下記（破線）と同じ位置に合せ、左右・隙間等の確認を行い、ズレの無いように両面テープにて取付をします。
- ※両面テープは脱脂作業を行ってお貼りください。

※両面テープ別途必要

リアウィング裏面

両面テープ貼付け箇所

上面：取付位置

B 約 380mm

※両面テープは脱脂作業を行ってお貼りください。剥がれの原因になる恐れがあります。