



GLANZ KRONE

30系 セルシオ

http://www.butterfly-system.com

バタフライシステム
〒811-3134
福岡県古賀市青柳 483-3
TEL 092-943-1888
FAX 092-943-1444



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生しますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

サイドステップ<作業手順>

- ①純正のサイドステップを外します。
- ②下記A部分を参照にパネルを取外して、ポイントに仮合せを行ってください。
- ③下記の破線と同じ位置に合せ、<サイドステップ><タイヤハウス内>を参照に取付けて下さい。
- ④上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、本締めにて取付けて下さい。

<全体図>

地上高：
a=120mm
b=395mm
c=110mm

純正ビス
純正プラス

<サイドステップ> ※図は助手席側となります。

純正ビス流用（片側7箇所）

純正プラスチックビス流用（片側4箇所）

<A部分>

①右側破線部分を
取外して下さい。

<タイヤハウス内> ※図は助手席側となります。

<フロント>

純正ビス

<リア>

純正ビス

②左側B部分のピン
にエアロパーツを
合わせて下さい。

①<フロント>左図<A部分>を参照にパネルを外しサイドステップを取付
パネルを元の位置に戻しパネル・エアロ・インナーカバーと共に取付をして下さい。
②<リア>純正ビスを流用して取付けて下さい。
※d部分が開く場合はエアロパーツとボディの間にワッシャー等にて調整して下さい。

リアウィング<作業手順>

- ①右図より取付位置を確認してください。下記A/Bをポイントに仮合せを行ってください。
 - ②下記（破線）と同じ位置に合せ、左右・隙間等の確認を行い、ズレの無いように両面テープにて取付をします。
- ※両面テープは脱脂作業を行ってお貼りください。

付 属 部 品	数 量
両面テープ（M10）	1

<全体図>

リアウィング裏面

両面テープ貼付け箇所

上面：取付位置

A 470mm

※両面テープは脱脂作業を行ってお貼りください。
剥がれの原因になる恐れがあります。