



お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生ますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

フロントフラップスปойラー<作業手順>

①バンパー下の純正モールと純正クリップナットを取り外してください



下記を参照に仮合わせしフラップの位置を確認し、穴あけ個所をマークして下さい

①に問題がなければマーキングした6か所をドリル等で6.5mm程の穴を開けて下さい

③両側ドア下はボルト使用箇所取付図(※1)を参考に6.5mm程の穴を開けて下さい

④③まで問題なければフラップ取付裏側図・全体図を参照に上下・前後・左右・隙間等の確認を行い、緩みの無いように付属のボルトにて本止めをして下さい。


<エアロパーツ取付裏側図>





<YouTube取説動画はこちら↓>



<※1 両側ボルト使用箇所取付図>



<全体図>



地上高（純正バンパーより）
約110mmダウン